

TOLA

4IQ[®]
group

PL

**METALOWA HUŚTAWKA
WAHADŁOWO-OBROTOWA
INSTRUKCJA**

EN

**METAL SWIVEL SEESAW
INSTRUCTIONS**

DE

**METAL SWING PENDELSCHWUNG
ANLEITUNG**

LV

**Metāla līdzsvara šūpoles
INSTRUKCIJA**

LT

**METALINĖS sūpynės SUKIMAS
Surinkimo instrukcijos**

EE

**METALLKIIK PÖÖREMINE
Montaazjuhised**



5 902490 695252



5 902490 696877



Producent: HANGZHOU JIEYUN IMP&EXP CO.LTD 1113-1115, HUIFENG BUILDING, 311400 FUYANG DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROV.



3-7 lat
years

Importer:




4iQ Group sp. zo.o.

ul. L. Mierosławskiego 6, 14-200 Hawa, Poland



+48 89 648 60 85

kontakt@4iQ.com.pl

www.4iQ.com.pl





4




S37	x2
YG13	x4
Fa2	x4

5




Fa2	x2
YG13	x2

6



Pm1	x2
-----	----

7



Fa3	x1
YG13	x1

Brīdinājums: konstrukciju jāpiestiprina ar enkuriem lai samazinātu apgāšanās risku.

Brīdinājums: Maksimālais kritiena augstums ir 70 cm. Montāžu jāveic pieaugušajām.



Hoiatus: ūbermineku ohu vāhendamiseks tuleb ankrud asetada maa alla.

Hoiatus: maksimaalne kukkumiskõrgus on 70 cm. Toote peab kokku panema täiskasvanu.

7

Īspējimas: ankeriai turi būti tvirtinami į žeme, kad būtų sumažinta apvirtimo rizika.

Īspējimas: Maksimālais kritimo aukštis yra 70 cm. Gaminj turi surinkti suauguš asmuo.



Warnung: Die Verankerungen müssen unterirdisch angebracht werden, um Kippgefahren zu vermeiden.



Warning! Anchors should be placed underground to reduce the risk of falling.

Ostrzeżenie: Kotwy muszą być umieszczone pod ziemią w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa wywrócenia się.

Achtung: Die maximale Fallhöhe beträgt 70 cm. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

Warning! Maximum fall height is 70 cm. This product must be assembled by adult.

Ostrzeżenie: Maksymalna wysokość upadku wynosi 70 cm. Ten produkt musi być zmontowany przez osobę dorosłą.



13 10

YE19 x9 M6X13mm

Fa3 x1 Ø8/M6X60

Fa1 x4 M8X60

Fa2 x6 Ø8/M6X38

Fa4 x2 M8X25

YF10 x8 M6X20

YG13 x10 M6X20

YD11 x2 Ø8

Pm3 x2

YG1 x8 Ø6

YG9 x2 Ø8

YD15 x3

S32 x1

S33 x1

S35 x1

S34 x3

S37 x2

Sp1 x4

C50 x2

Pm1 x2

S38 x3

PL Kontrola i konserwacja powinna być przeprowadzana regularnie, a jej częstotliwość powinna uwzględniać takie czynniki jak warunki atmosferyczne, stopień zużycia i inne.

- Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy metalowe. Gdy okaże się, że metalowe części są zużyte bądź wadliwe, produkt musi zostać wymieniony. Ze względu na to, że metalowe elementy są w ciągłym ruchu, należy je regularnie smarować.
 - Powierzchnia pod konstrukcją powinna być codziennie monitorowana, aby nie znalazły się na niej niebezpieczne lub ostre przedmioty.
 - Regularnej kontroli powinno podlegać odpowiednie dokręcenie śrub i nakrętek lub czy nie brakuje żadnych elementów (przynajmniej raz na tydzień).
 - Stabilność konstrukcji, zużycie elementów sprawdzamy raz na parę miesięcy.
 - Raz w roku zaś sprawdzamy konstrukcję pod względem rdzy i korozji.
 - Zalecamy zdejmowanie i chowanie wszystkich akcesoriów w okresie zimowym ponieważ właściwości gleby (podczas mrozu) nie są odpowiednie dla bezpiecznej zabawy.
- Jeżeli kontrole nie będą przeprowadzane, zabawka może spowodować niebezpieczeństwo (upadek, przewrócenie)

Nie modyfikować produktu ani sposobu montażu.

Niewłaściwe użytkowanie produktu, lub zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione i zwalnia producenta z jakiegokolwiek odpowiedzialności.

DE Die Kontrolle und die Wartung sollten regelmäßig durchgeführt werden und ihre Häufigkeit sollte solche Faktoren wie Wetterbedingungen, Abnutzungsgrad und andere berücksichtigen.

- Besondere Aufmerksamkeit sollte den Metallkomponenten gewidmet werden. Wenn sich herausstellt, dass die Metallteile abgenutzt oder defekt sind, muss das Seil ausgetauscht werden. Aufgrund der ständigen Bewegung der Metallelemente sollten diese regelmäßig geschmiert werden.
 - Die Oberfläche unter die Konstruktion sollte täglich überwacht werden, damit keine gefährlichen oder scharfen Gegenstände darauf abgelegt werden.
 - Es sollte regelmäßig überprüft werden, ob die Schrauben und Muttern richtig angezogen sind oder ob die Elemente nicht fehlen (mindestens einmal pro Woche).
 - Die Stabilität der Konstruktion und die Abnutzung der Elemente soll alle paar Monate überprüft werden.
 - Einmal im Jahr überprüfen wir die Konstruktion hinsichtlich des Rostes und der Korrosion.
 - Wir empfehlen, das gesamte Zubehör im Winter zu entfernen und aufzubewahren, da die Bodeneigenschaften (bei Frost) nicht für sicheres Spielen geeignet sind.
- Wenn die Kontrollen nicht durchgeführt werden, kann vom Spielzeug eine Gefahr ausgehen (Sturz, Umkippen).

Verändern Sie das Produkt oder die Installationsmethode nicht. Produktmissbrauch oder -anwendung Nicht bestimmungsgemäße Verwendung ist verboten und entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

EN Inspection and maintenance should be carried out regularly and its frequency should take into account factors such as weather conditions, degree of wear and more.

- Special attention should be given to the metal parts. As soon as the metal parts shows broken, the rope has to be replaced. Moving metals ring must be oiled regularly.
- The surface under the structure should be monitored daily, any dangerous or sharp objects should not be present.
- Regular checking of the proper tightening of bolts and nuts should be carried out or whether any parts are missing (at least once a week).
- Once every few months, we should check the stability of the structure and wear of the elements.
- Once a year, we check the structures for rust and corrosion.
- We advise the removal and storage of all accessories during the winter because the characteristics of the soil (when frozen) are not suitable for safe play. If the inspections are not carried out, the toy may cause danger (falling, tipping over)

Do not modify the product or the installation method.

Inappropriate use or faulty application are forbidden and absolve the manufacturer of all liability.

LV Pārbaude un apkope jāveic regulāri, un tās biežumā jāņem vērā tādi faktori kā laika apstākļi, nodiluma pakāpe un citi.

- Īpaša uzmanība jāpievērš metāla daļām. Tiklīdz metāla daļas ir saplūsušas, virve ir jānomaina. Kustīgais metāla gredzens regulāri jāeļļo.
 - Virsma zem konstrukcijas ir jāuzrauga katru dienu, nedrīkst atrasties bīstami vai asi priekšmeti.
 - Regulāri jāpārbauda, vai skrūves un uzgriežņi ir pareizi pievilkti vai vai nav detaļu (vismaz reizi nedēļā).
 - Reizi dažos mēnešos mums jāpārbauda konstrukcijas stabilitāte un elementu nodilums.
 - Reizi gadā pārbaudām, vai konstrukcijas nav rūsas un korozijas.
 - Mēs iesakām izņemt un uzglabāt visus piederumus ziemas laikā, jo augsnes īpašības (kad tā ir sasalusi) nav piemērotas drošai spēlei.
- Ja pārbaudes netiek veiktas, rotaļlieta var radīt briesmas (nokrist, apgāzties)

Nepārveidojiet izstrādājumu vai uzstādīšanas metodi.

Neatbilstoša lietošana vai nepareiza lietošana ir aizliegta un atbrīvo ražotāju no jebkādas atbildības.

CZ Kontrola a údržba by měla být prováděna pravidelně a její četnost by měla zohledňovat faktory, jako jsou povětrnostní podmínky, stupeň opotřebení a další.

- Zvláštní pozornost by měla být věnována kovovým částem. Jakmile jsou kovové části rozbité, je nutné lano vyměnit. Pohyblivý kovový kroužek musí být pravidelně mazán.
 - Povrch pod konstrukcí by měl být denně monitorován, neměly by na něm být žádné nebezpečné nebo ostré předměty.
 - Měla by být prováděna pravidelná kontrola správného utažení šroubů a matič nebo zda některé části nechybí (nejméně jednou týdně).
 - Jednou za několik měsíců bychom měli zkontrolovat stabilitu konstrukce a opotřebení prvků.
 - Jednou ročně kontrolujeme konstrukce na rez a korozi.
 - Doporučujeme vyjmout a uskladnit veškeré příslušenství během zimy, protože vlastnosti půdy (když je zmrzlá) nejsou vhodné pro bezpečnou hru.
- Pokud se kontroly neprovedou, hračka může způsobit nebezpečí (pád, převrácení)

Neupravujte produkt ani způsob instalace.

Nesprávné použití nebo chybná aplikace jsou zakázány a zbavují výrobce veškeré odpovědnosti.

LT Reguliariai, atsižvelgdami į aplinkybes (pvz.: oro sąlygas, naudojimo dažnumą ir t.t.) tikrinkite ir atlikite techninėsųpuoklių priežiūrą.

- Ypatingą dėmesį skirkite pakabinimo žiedams. Kai tik metalinės dalys ima nusidėvėti, jas nedelsiant reikiapakeisti. Judantys metaliniai žiedai turi būti reguliariai sutepami.
 - Kiekvieną kartą, prieš naudodami sūpuokles, patikrinkite žemės paviršių po jomis – ant jo neturi būti aštrių arkitų pavojingų daiktų.
 - Reguliariai tikrinkite, kad visi varžtai būtų vietoje ir gerai priveržti.
 - Kartą per kelis mėnesius tikrinkite sūpuoklių konstrukcijos stabilumą ir nusidėvėjimo lygį.
 - Kartą per metus tikrinkite ar neatsirado rūdžių.
 - Rekomenduotina sūpuokles ir visus jų priedus nuimti ir susandėliuoti žiemos laikotarpiui (užšalusi žemė netinkama, kad būtų saugu žaisti).
- Jeį patikrinimāi neatliekami, žaislas gali sukelti pavojų (nukristi, apvirsti)

Nekeiskite gaminio ar montavimo būdo.

Netinkamas naudojimas arba netinkamas pritaikymas yra draudžiami ir atleidžia gamintoją nuo bet kokios atsakomybės.

SK Kontrola a údržba by mali byť vykonávané pravidelne a ich počet by mal zohľadňovať faktory, ako sú poveternostné podmienky, stupeň opotrebenia a ďalšie.

- Osobitná pozornosť by sa mala venovať kovovým častiam. Akonáhle sa kovové časti odlomí, je potrebné lanovymeniť. Pohybujúce sa kovové krúčky musia byť pravidelne naolejované.
- Povrch pod konštrukciou by mal byť sledovaný denne, nemali by byť prítomné žiadne nebezpečné alebo ostré predmety.
- Pravidelne kontrolujte správne dotiahnutie skrutiek a matič alebo či niektoré časti chýbajú (najmenej raz týždenne).
- Raz za niekoľko mesiacov by sme mali skontrolovať stabilitu konštrukcie a opotrebenie prvkov.
- Raz ročne kontrolujeme hrdzu a koróziu na konštrukcii.
- Odporúčame demontáž a skladovanie všetkého príslušenstva počas zimy, pretože vlastnosti pôdy (keď sú mrazené) nie sú vhodné pre bezpečnú hru. Ak sa kontroly nevykonajú, hračka môže spôsobiť nebezpečenstvo (spadnutie, prevrátenie)

Neupravujte produkt ani spôsob inštalácie.

Nesprávne použitie alebo chybná aplikácia sú zakázané a zbavujú výrobcu akejkoľvek zodpovednosti.

360 Deg Rotating Seesaw

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing the 360 Deg Rotating Seesaw.

The outdoor play centre you have chosen adheres to European standards and has been certified by an independent laboratory.

This Seesaw satisfies all the requirements of the Australian Standard AS4685 and EN71, has been certified by an independent laboratory. To guarantee safety, please give special attention to the assembly, safety, and care instructions detailed in this document.

Assembly advice:

MIND! Warning:

Follow the assembly instructions to the letter. This product must be assembled and checked by an adult. **The failure to adhere to the assembly and maintenance instructions may result in injury.**

Tighten everything by hand until the seesaw is fully assembled; next tighten everything firmly with the tools supplied.

Keep the instruction sheet in a safe place as you may need it later on to help the after-sales service identify any parts you may need.

Before commencing, check that none of the parts are missing. You can retain excess parts as spares for future use when necessary.

Safety tips:

MIND!Warning:

This product must not be used by children under 36 months (the small parts could be swallowed). It is only for children from 3 to 7. It must be used under adult supervision.

The seesaw is not suitable for children weighing more than 50 kg.

Always supervise young children until you are sure that they are physically able and confident enough to operate the seesaw.

Risk of falling

This product is only for private use at home and must never be used in parks and public gardens, in schools, camp sites, hotels, public leisure areas, etc.

The Seesaw should be set up on a flat surface and 2 metres away from all other things, structures or obstacles (walls, fences, trees, washing lines or electric cables, etc...) that could cause injury during use.

The product must not be set up on hard surfaces (concrete, tarmac, etc.). Grass or soft surfaces are better.

The play centre must be embedded firmly into the ground, respecting the assembly Instructions. Only use this product when the concrete is dry.

The anchorage, hooks and fixtures must be checked at regular intervals. Tighten any that have loosened.

Check the bolts and replace any that have sharp edges.

Do not position the seesaw in the direction of the sun.

Do not allow children to get down from the seesaw while the seats are moving.

Do not allow other children in the vicinity of the seesaw while it is in use.

Do not throw packaging in nature and do not leave with the range of children.

Maintenance

The metal parts do not need any particular care. However, in certain regions (i.e. seaside areas), certain coatings may be prone to damage. In this case, it is advised to use a rust prevention treatment.

All parts that are under constant friction can be oiled regularly with a suitable lubricant.

The ground on which the game is placed should be controlled regularly. All elements such as stones or other objects that could cause injury in the case of a fall should be removed.

It is advised to remove the apparatus during the winter period, when not in use, to avoid any deterioration due to bad weather conditions.

Practical advice

Certain safety checks should be carried out regularly on the swing set. This check should include, if necessary, removing any sharp edges, replacing missing screw covers, tightening the nuts and bolts etc., to avoid any danger through normal wear and tear or any upturning of the swing set.

Fixing into the ground See overleaf

MIND! / Warning: For safety reasons, the toy must be embedded into the ground:

Place the toy in the desired position, mark a square 350 x 350 mm around each (the feet must be in the centre of the square) and dig a hole 350 mm deep. Fill those holes with a minimum of 300 mm of concrete. Do not exceed the ground level. Fit the embedding piece into the centre of the concrete so that fixtures for screwing the posts into place rise out of the concrete. When the concrete is dry, screw the posts to the embedding pieces.

IMPORTANT!

Wait until the concrete is set before using play centre and check anchorages regularly.

Huśtawka obrotowa 360 stopni

Instrukcje montażu

PL

Dziękujemy za zakup huśtawki obrotowej 360 stopni, Wybrane przez Państwa zewnętrzne centrum zabaw odpowiada europejskim standardom i zostało certyfikowane przez niezależne biuro laboratoryjne. Ta huśtawka spełnia wszystkie wymagania Australijskiej normy AS4685 i EN71, została certyfikowana przez niezależne laboratorium. Aby zagwarantować bezpieczeństwo, należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje montażu, bezpieczeństwa i pielęgnacji zawarte w niniejszym dokumencie.

Porady montażowe:

Uwaga!

Postępuj zgodnie z instrukcją montażu do każdej litery. Ten produkt musi być zmontowany i sprawdzony przez osobę dorosłą. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu i konserwacji może spowodować obrażenia ciała. Dokręcaj wszystko ręcznie, aż huśtawka zostanie w pełni zmontowana; następnie skręć wszystko solidnie za pomocą dostarczonych narzędzi. Kartę instrukcji należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ może ona być potrzebna na później, aby pomóc serwisowi posprzedażowemu w identyfikacji części, które mogą być potrzebne. Przed rozpoczęciem należy sprawdzić, czy nie brakuje żadnej z części. Nadmiar części można zachować jako części zamienne do późniejszego wykorzystania w razie potrzeby.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Produkt ten nie może być stosowany przez dzieci poniżej 36 miesięcy (małe części mogą zostać połknięte). Jest on przeznaczony tylko dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Musi być stosowany pod nadzorem dorosłego.

Huśtawka nie jest odpowiednia dla dzieci o wadze powyżej 50 kg.

Zawsze opiekuj się małymi dziećmi, dopóki nie będziesz pewien, że są one na tyle sprawne fizycznie i pewne siebie, aby obsługiwać huśtawkę.

Ryzyko upadku

Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w domu i nie powinien być używany w parkach i ogrodach publicznych, w szkołach, na polach kempingowych, w hotelach, publicznych miejscach wypoczynku itp. Huśtawka powinna być ustawiona na płaskiej powierzchni i w odległości 2 metrów od wszystkich innych rzeczy, konstrukcji lub przeszkód (ścian, ogrodzeń, drzew, linii do mycia lub kabli elektrycznych itp.), które mogłyby spowodować obrażenia podczas użytkowania. Produkt nie może być ustawiany na twardych powierzchniach takich jak (beton, asfalt itp.). Plac zabaw musi być osadzony w podłożu, zgodnie z instrukcją montażu. Można zacząć go używać tylko wtedy, gdy beton jest suchy. Zakotwienia, haki i mocowania muszą być sprawdzane w regularnych odstępach czasu. Należy dokręcać wszystkie poluzowane. Sprawdzić śruby i wymienić te, które mają ostre krawędzie. Nie należy ustawiać huśtawki w kierunku słońca. Nie pozwalaj dzieciom schodzić z huśtawki podczas jej ruchu. Nie dopuszczaj innych dzieci w pobliże huśtawki, gdy jest ona używana. Nie wyrzucać opakowań w naturze i nie pozostawiać w zasięgu dzieci.

Konserwacja

Części metalowe nie wymagają szczególnej opieki. Jednak w niektórych regionach (np. nadmorskich) niektóre powłoki mogą być podatne na uszkodzenia. W tym przypadku zaleca się stosowanie środków antykorozyjnych. Wszystkie części podlegające stałemu tarciu mogą być regularnie smarowane za pomocą odpowiedniego smaru. Podłoże, na którym znajduje się gra, powinno być regularnie kontrolowane. Wszystkie elementy, takie jak kamienie lub inne przedmioty, które mogłyby spowodować obrażenia w przypadku upadku, powinny zostać usunięte. W okresie zimowym, gdy urządzenie nie jest używane, zaleca się jego schowanie w celu uniknięcia pogorszenia jego stanu z powodu złych warunków atmosferycznych.

Praktyczne porady

Na zestawie huśtawkowym powinny być regularnie przeprowadzane pewne kontrole bezpieczeństwa. Kontrola ta obejmuje, jeśli to konieczne, usunięcie ostrych krawędzi, wymianę brakujących osłon śrub, dokręcenie nakrętek i śrub itp. w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, przez zużycie.

Ostrzeżenie!

Ze względów bezpieczeństwa, zabawka musi być osadzona w podłożu:

Umieść zabawkę w pożądanej pozycji, zaznacz kwadrat 350 x 350 mm wokół każdej z nóg (nogi muszą znajdować się na środku kwadratu) i wykop otwór o głębokości 350 mm. Otwór ten należy wypełnić minimum 300 mm betonu. Nie należy przekraczać poziomu gruntu. Zamontować element osadzający w środku betonu tak, aby elementy mocujące do wkręcania słupków były ponad betonem. Gdy beton będzie suchy, przykręcić słupki do elementów osadzających.

WAŻNE !

Przed regularnym używaniem placu zabaw, należy odczekać aż beton wyschnie.

Vielen Dank für den Kauf der 360-Grad-Drehschaukel,

Das von Ihnen gewählte Außenspielzentrum entspricht den europäischen Normen und wurde von einem unabhängigen Labor zertifiziert. Diese Schaukel erfüllt alle Anforderungen der australischen Norm AS4685 und EN71 und wurde von einem unabhängigen Labor zertifiziert. Um die Sicherheit zu gewährleisten, beachten Sie bitte besonders die Montage-, Sicherheits- und Pflegehinweise die in diesem Dokument enthalten sind.

Hinweise zum Einbau:

Achtung!

Befolgen Sie die Montageanleitung buchstabengetreu. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut und überprüft werden. Nichteinhaltung der die Nichtbeachtung der Montage- und Wartungsanweisungen kann zu Verletzungen führen. Ziehen Sie alles von Hand an, bis die Schaukel vollständig und schrauben Sie dann alles mit dem mitgelieferten Werkzeug fest zusammen. Das Merkblatt sollten an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, da sie später für den Kundendienst benötigt werden könnten bei der Identifizierung von Teilen, die möglicherweise benötigt werden. Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass keine Teile fehlen. Überschüssige Teile können als Ersatzteile aufbewahrt werden, um sie bei Bedarf später zu verwenden.

Sicherheitshinweise

Achtung!

Dieses Produkt darf nicht von Kindern unter 36 Monaten verwendet werden (Kleinteile können verschluckt werden). Es ist nur für Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren bestimmt. Es muss unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

Die Schaukel ist nicht für Kinder über 50 kg geeignet. Beaufsichtigen Sie kleine Kinder immer, bis Sie sicher sind, dass sie körperlich fit und sicher genug sind, um die Schaukel zu bedienen.

Gefahr von Stürzen

Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch zu Hause bestimmt und sollte nicht in öffentlichen Parks und Gärten, Schulen, Campingplätzen, Hotels, öffentlichen Freizeiteinrichtungen usw. verwendet werden. Die Schaukel sollte auf einer ebenen Fläche und in einem Abstand von 2 Metern zu allen anderen Gegenständen, Strukturen oder Hindernissen (Mauern, Zäune, Bäume, Wäscheleinen oder Stromkabel usw.) aufgestellt werden, die während der Benutzung Verletzungen verursachen könnten. Das Produkt darf nicht auf harten Oberflächen (Beton, Asphalt usw.) aufgestellt werden. Der Spielplatz muss gemäß den Installationsanweisungen in den Boden eingelassen werden. Es kann nur begonnen werden, wenn der Beton trocken ist. Anker, Haken und Befestigungen müssen in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Alle losen Teile müssen nachgezogen werden. Überprüfen Sie Schrauben und ersetzen Sie solche mit scharfen Kanten. Stellen Sie die Schaukel nicht in Richtung der Sonne auf. Erlauben Sie Kindern nicht, von der Schaukel herunterzusteigen, während diese in Bewegung ist. Lassen Sie keine anderen Kinder in die Nähe der Schaukel, wenn diese in Gebrauch ist. Entsorgen Sie die Verpackung nicht in der freien Natur und lassen Sie sie nicht in Reichweite von Kindern liegen.

Pflege

Metallteile benötigen keine besondere Pflege. In einigen Regionen (z. B. in Küstengebieten) können einige Beschichtungen jedoch anfällig sein für zu beschädigen. In diesem Fall wird die Verwendung von Korrosionsschutzmitteln empfohlen. Alle Teile, die ständiger Reibung ausgesetzt sind, können regelmäßig mit einem geeigneten Schmierfett geschmiert werden. Der Untergrund, auf dem das Spiel steht, sollte regelmäßig inspiziert werden. Alle Elemente, wie z. B. Steine oder andere Gegenstände, die im Falle eines Sturzes Verletzungen verursachen könnten, sollten entfernt. Während der Wintermonate, wenn das Gerät nicht benutzt wird, ist es ratsam, es zu lagern, um eine Verschlechterung aufgrund von aufgrund der schlechten Wetterbedingungen.

Praktische Hinweise

Die Schaukel sollte regelmäßig auf ihre Sicherheit überprüft werden. Diese Kontrollen umfassen, wenn Entfernen von scharfen Kanten, Ersetzen von fehlenden Schraubenabdeckungen, Nachziehen von Schrauben und Muttern usw., um Gefahren zu vermeiden durch Abnutzung und Verschleiß.

Vorsicht!

Aus Sicherheitsgründen muss das Spielzeug in den Boden eingelassen werden: Legen Sie das Spielzeug in die gewünschte Position, markieren Sie ein 350 x 350 mm großes Quadrat um jedes Bein (die Beine müssen in der Mitte des Quadrats liegen) und graben Sie ein 350 mm tiefes Loch. Dieses Loch sollte mit mindestens 300 mm Beton gefüllt werden. Die Bodenhöhe darf nicht überschritten werden. Montieren Sie das Sitzelement in der Mitte des Betons, so dass die Befestigungselemente für die Verschraubung der Pfosten oberhalb des Betons liegen. Wenn der Beton trocken ist, schrauben Sie die Pfosten in die Verankerungselemente.

WICHTIG!

Lassen Sie den Beton trocknen, bevor Sie den Spielplatz regelmäßig benutzen.

Metāla līdzsvara šūpoles Montāžas instrukcijas

LV

Paldies, ka iegādājāties 360 grādu līdzsvara šūpoles,

Jūsu izvēlētās šūpoles atbilst Eiropas standartiem, un to ir sertificējusi neatkarīga laboratorija. Šīs šūpoles atbilst visām EN71 prasībām, un tās ir sertificējusi neatkarīga laboratorija. Lai garantētu savu drošību, pievērsiet īpašu uzmanību uzstādīšanai, drošības un kopšanas instrukcijām kas ietverts šajā dokumentā.

Montāža:

Brīdinājums!

Sekojiēt līdz montāžas instrukcijām. Šis produkts ir jāsamontē un jāpārbauda pieaugušajam. Neatbilstības uzstādīšanas un apkopes norādījumiem var izraisīt nopietnus ievainojumus. Pievelciet visu ar roku, līdz šūpoles ir pilnībā saliktas; pēc tam droši saskrūvējiet visu kopā, izmantojot komplektācijā iekļautos instrumentus. Instrukciju jāglabā drošā vietā turpmākai uzziņai. Pirms montāžas uzsākšanas pārbaudiet, vai netrūkst detaļu un vai tās nav bojātas. Bojājuma gadījumā pārtrauciet uzstādīšanu un sazinieties ar izplatītāju. Jā komplektā ir papildus daļas, tās var saglabāt kā rezerves daļas vēlākai lietošanai.

Drošība

Brīdinājums!

Šo produktu nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 36 mēnešiem (jo šūpoles satur smalkas detaļas). Tas ir paredzēts tikai bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem.

Iekārtu jālieto pieaugušo uzraudzībā.

Maksimālais pieļaujamais lietotāja svars: 50 kg.

Vienmēr pieskatiet mazus bērnus, kamēr viņi spēlējas, līdz esat pārliecināts, ka viņi ir fiziski spējīgi un pietiekami pārliecināti, lai šūpotos paši.

Krišanas risks

Produkts ir paredzēts tikai personiskai lietošanai mājas apstākļos un nav piemērots lietošanai publiskos parkos vai dārzos, skolās, kempingos, viesnīcās, sabiedriskās atpūtas vietās utml.

Uzstādot un montējot produktu, ņemiet vērā un ievērojiet drošu distanci no iespējamiem šķēršļiem (sienām, sētām, u.c.). Ievērojiet vismaz 2 metru attālumu starp šūpolēm un iespējamo šķērslī. Produkta tuvumā nedrīkst atrasties cieti, leņķveida vai smaili priekšmeti. Zemei zem izstrādājuma jābūt gludai un mīkstai. Neuzstādiēt uz asfalta, betona vai citām cietām virsmām. Rotaļu laukumam jābūt piestiprinātam pie zemes saskaņā ar montāžas instrukcijām. Jūs varat sākt to lietot kad betons ir nožuvis. Regulāri jāpārbauda stiprinājumi. Jāpievelk visu, kas ir vaļīgs. Pārbaudiet skrūves un nomainiet visas, kurām ir asas malas.

Apkope

Metāla detaļām nav nepieciešama īpaša apkope. Tomēr dažos reģionos (piemēram, piekrastes zonās) metāla virsma var būt jutīga pret bojājumiem. Šajā gadījumā ieteicams izmantot pretkorozijas līdzekļus. Visas daļas, kas pakļautas pastāvīgai berzei, regulāri jāieeļļo ar piemērotu smērvielu. Regulāri jāpārbauda virsma, uz kuras tiek novietots šūpoles.

Visi priekšmeti, piemēram, akmeņi vai citi priekšmeti, kas kritiena gadījumā var radīt savainojumus. Ziemā, kad iekārta netiek lietota, ieteicams to uzglabāt, lai izvairītos no tās stāvokļa pasliktināšanās slīkto laikapstākļu dēļ.

Praktisks padoms

Šūpoļu komplektam regulāri jāveic dažas drošības pārbaudes. Šajā pārbaudē ietilpst, ja nepieciešams, aso malu likvidēšana, trūkstošo skrūvju vāku nomainīšana, uzgriežņu un skrūvju pievilkšana utt. lai izvairītos no bojājumiem, nodiluma dēļ.

Brīdinājums!

Drošības dēļ rotāļlietai jābūt piestiprinātai pie zemes:

Novietojiet rotāļlietu vēlamajā pozīcijā, atzīmējiet 350 x 350 mm kvadrātu (kājām jāatrodas kvadrāta centrā) izrociet 350 mm dziļu caurumu. Šī atvere jāaizpilda ar vismaz 300 mm betona slāni. Nepārsniedziet zemes līmeni. Uzstādiēt enkuru betona centrā tā, lai stiprinājumi stabu ieskrūvēšanai būtu virs betona. Kad betons izžūs, pieskrūvējiet stabus pie stiprinājuma elementiem.

SVARĪGI!

Pirms regulāras rotaļu laukuma izmantošanas ļaujiet betonam nožūt.

METALINĖS sūpynės SUKIMAS

Surinkimo instrukcijos



Dėkojame, kad įsigijote 360 laipsnių sūpynės.

Jūsų pasirinktas lauko žaidimų centras atitinka Europos standartus ir yra sertifikuotas nepriklausomo biuro laboratorijos. Šios sūpynės atitinka visus EN71 reikalavimus ir yra sertifikuotos nepriklausomos trečiosios šalies laboratorijos. Norėdami užtikrinti savo saugumą, atkreipkite ypatingą dėmesį į montavimo, saugos ir priežiūros instrukcijas yra šiame dokumente.

Surinkimo patarimai:

Dėmesio!
Laikykitės surinkimo instrukcijų. Šį gaminį turi surinkti ir patikrinti suaugęs asmuo. Neatitikimas montavimo ir priežiūros nebuvimas gali susižaloti. Visą priveržkite ranka, kol sūpynės bus visiškai surinktos; tada viską tvirtai susukite naudodami pateiktus įrankius. Instrukcija turi būti laikoma saugioje vietoje, kad galėtumėte naudoti ateityje. Prieš pradėdami, patikrinkite, ar netrūksta dalių ir ar gaminys bei visos dalys nepažeistos. Radus pažeidimus, sustabdykite montavimą ir kreipkitės į pardavėją. Perteklinės dalys
Prireikus galima laikyti kaip atsargines dalis vėlesniam naudojimui.

Saugos patarimai

Dėmesio!
Šio gaminių negalima naudoti jaunesniems nei 36 mėnesių vaikams (smulkias dalis galima praryti). Jis skirtas tik vaikams. vaikams nuo 3 iki 7 metų.

Turi būti naudojamas suaugusiems prižiūrint.

Maksimalus leistinas vartotojo svoris: 50 kg.

Visada prižiūrėkite žaidžiančius mažus vaikus, kol įsitikinsite, kad jie yra fiziškai pasirengę ir pakankamai pasitikintys, kad galėtų valdyti sūpynės.

Pavojus nukristi

Šis gaminys skirtas naudoti tik privačiuose namuose ir neturėtų būti naudojamas viešuosiuose parkuose ir soduose, mokyklos, stovyklavietės, viešbučiai, viešosios poilsio vietos ir kt. Sūpynės turi būti pastatytos ant lygaus paviršiaus ir ne toliau kaip 2 metrai nuo visų kitų daiktų, konstrukcijų ar kliūčių (sienų, tvorų, medžių, plovimo linijų ar kabelių ir tt), kurie naudojimo metu gali susižaloti. Produkto negalima dėti ant kietų paviršių kaip (betonas, asfaltas ir kt.). Žaidimų aikštelė turi būti įterpta į žemę pagal surinkimo instrukcijas. Galite tiesiog pradėti jį naudoti kai betonas išdžiūvo. Tvirtinimo įtaisai, kabliukai ir tvirtinimai turi būti reguliariai tikrinami. Patikrinkite varžtus ir pakeiskite visus, kurių kraštai yra aštrūs. Nestatykite sūpynių ant saulės. Ne leiskite vaikams nulipti nuo sūpynių, kai jos juda. Laikykite kitus vaikus toliau nuo sūpynių, kai jos naudojamos. Pakuotes neišmeskite į gamtą ir laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Priežiūra

Metalinėms dalims nereikia ypatingos priežiūros. Tačiau kai kuriuose regionuose (pvz., pakrantės zonose) kai kurios dangos gali būti netinkamos. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti antikorozines priemones. Visos dalys, kurioms būdinga nuolatinė trintis, gali reguliariai sutepti tinkamu tepalu. Pagrindas, ant kurių dedamas žaidimas, turi būti reguliariai tikrinamos.

Visus daiktus, tokius kaip akmenys ar kiti daiktai, kurie gali susižaloti nukritus, reikia pašalinti. Žiemą, kai prietaisas nenaudojamas, rekomenduojama jį laikyti uždenftą, kad nepablogėtų jo būklė, dėl blogų oro sąlygų.

Praktinis patarimas

Kai kurios sūpynių komplekto saugos patikros turėtų būti atliekamos reguliariai. Tai apima, jei taip būtina, pašalinti aštrius kraštus, pakeisti trūkstantus varžtų dangčius, priveržti veržles ir varžtus ir tt, kad būtų išvengta pavojaus, dėl nusidėvėjimo.

Įspėjimas!

Saugumo sumetimais žaislas turi būti įdėtas į žemę:

Padėkite žaislą į norimą padėtį, pažymėkite 350 x 350 mm kvadratą aplink kiekvieną koją (kojos turi būti kvadrato centre) ir iškasti 350 mm gylio duobę. Ši anga turi būti užpildyta mažiausiai 300 mm betono. Neviršykite žemės lygio.

Įtvirtinimą įrenkite betono centre taip, kad stulpelių įsukimo tvirtinimo detalės būtų virš betono. Kai betonas išdžiūna, prisukite stulpelius prie tvirtinimo elementų.

SVARBU!

Prieš reguliariai naudodami žaidimų aikštelę, leiskite betonui išdžiūti.

Täname teid 360-kraadise kiige ostmise eest,

Teie valitud välimängukeskus vastab Euroopa standarditele ja on sertifitseeritud sõltumatu büroo poolt laboris. See kiik vastab kõigile EN71 nõuetele ja on sertifitseeritud sõltumatu kolmanda osapoole poolt labor. Oma ohutuse tagamiseks pöörake erilist tähelepanu paigaldus-, ohutus- ja hooldusjuhiste selles dokumendis.

Nõuanded kokkupanekuks:

Tähelepanu!

Järgige kokkupanekujuhiseid. Selle toote peab kokku panema ja kontrollima täiskasvanu. Nõuetele mittevastavus paigaldus- ja hooldusjuhised võivad põhjustada kehavigastusi. Pingutage kõike käsitsi, kuni kiik on täielikult kokku pandud; seejärel keerake kõik kaasasolevate tööriistade abil kindlalt kokku. Juhised tuleb hoida edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas. Enne alustamist kontrollige, et ükski osa ei oleks puudu ning et toode ja kõik osad pole kahjustatud. Kahjustuste korral peatage paigaldamine ja võtke ühendust edasimüüjaga. Üleliigsed osad vajadusel saab hoida varuosadena hilisemaks kasutamiseks.

Ohutusnõuanded

Tähelepanu!

Seda toodet ei tohi kasutada alla 36 kuu vanused lapsed (väikesed osad võivad alla neelata). See on mõeldud ainult lastele. lapsed vanuses 3 kuni 7 aastat.

Kasutada tuleb täiskasvanu järelevalve all.

Maksimaalne lubatud kasutaja kaal: 50 kg.

Hoolitsege alati mängivate väikeste laste eest, kuni olete kindel, et nad on kiige juhtimiseks piisavalt füüsilises vormis ja enesekindlad.

Kukkumisohu

See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja seda ei tohiks kasutada avalikes parkides ja aedades, kus koolid, kämpingud, hotellid, avalikud puhkekohad jne. Kiik tuleb asetada tasasele pinnale ja 2 meetri raadiuses kõigist muudest asjadest, ehitistest või takistustest (seinad, aiad, puud, pesuliinid või kaablid jne), mis võivad kasutamise ajal vigastusi tekitada. Toodet ei tohi asetada kõvadele pindadele nagu (betoon, asfalt jne). Mänguväljak peab olema maasse süvistatud vastavalt montaažijuhendile. Saate seda lihtsalt kasutama hakata kui betoon on kuiv. Kinnituspunkte, konkse ja kinnitusi tuleb regulaarselt kontrollida. Tuleb pingutada kõik lahti. Kontrollige kruvisid ja vahetage välja kõik, millel on teravad servad. Ärge asetage kiike päikese poole. Mitte lubage lastel kiigelt maha tulla, kui see liigub. Hoidke teised lapsed selle kasutamise ajal kiigest eemal. Mitte visake pakend loodusesse ja hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Hooldus

Metallosad ei vaja erilist hoolt. Mõnes piirkonnas (nt rannikualad) võivad mõned pinnakatted siiski tundlikud olla kahju eest. Sel juhul on soovitatav kasutada korrosioonivastaseid aineid. Kõik pideva hõõrdumise all olevad osad võivad tuleb regulaarselt määrda sobiva määrdeainega. Põrandat, millele mäng asetatakse, tuleks regulaarselt kontrollida. Kõik esemed, nagu kivid või muud esemed, mis võivad kukkumisel vigastada, tuleb maha jätta kustutatud. Talvel, kui seadet ei kasutata, on soovitatav seda hoiustada, et vältida selle seisukorra halvenemist halbade ilmastikutingimuste tõttu.

Praktilised nõuanded

Mõned ohutuskontrollid tuleks kiigekomplektile regulaarselt läbi viia. See kontroll hõlmab ka juhul, kui jah vajalik, teravate servade eemaldamine, puuduvate poldikatete asendamine, mutrite ja poltide pingutamine jne ohu vältimiseks, kulumise järgi.

Hoiatus!

Ohutuskäitlustel peab mänguasi olema maasse surutud:

Asetage mänguasi soovitud asendisse, märkige iga jala ümber 350 x 350 mm ruut (jalad peavad olema ruudu keskel) ja kaevake 350 mm sügavune auk. See ava tuleb täita vähemalt 300 mm betooniga. Ärge ületage maapinna taset.

Kinnitus paigaldage betooni keskele nii, et postide sissekeeramiseks mõeldud kinnitusdetailid oleksid betooni kohal. Kui betoon kuivatage, kruvige postid kinnituselementide külge

TÄHTIS!

Enne mänguväljaku regulaarset kasutamist laske betoonil kuivada.